

CONTENIDO

- Router 4G/LTE, 3G, 2G
- 2 Antenas GSM (MOBILE), 1 antena WIFI
- Adaptador de alimentación
- Hoja con enlace QR a las instrucciones



INSTALACION

Siempre tendremos que conectar las dos antenas GSM (marcadas como MOBILE) en sus correspondientes conectores.

La antena WIFI solo es necesario conectarla si vamos a usar comunicación por wifi. Por ejemplo: para hacer la puesta en marcha del router mediante wifi o si queremos usar la red wifi que genera el router para que se comunique con otros dispositivos (Ej: Casambi Cloud Gateway).

Si se opta por usar conexión por cable para la puesta en marcha del router y para la comunicación con otros dispositivos, usaremos el puerto marcado como LAN.

El router está diseñado para aplicaciones industriales y admite un rango de temperatura de -40 a 75°C. Utiliza tarjeta SIM standard de 25x15mm.





Por debajo hay un código QR para acceder a la red WIFI que genera el propio Router. Vienen impresos el nombre de la red Wifi (WIFI SSID) y su contraseña (WIFI PASSWORD) por defecto.

También vienen impresos el nombre de usuario (USERNAME) y la contraseña (PASSWORD), para poder acceder al router para configurarlo.



CONFIGURACION

Para acceder al router primero tenemos que conectarnos mediante un portátil, teléfono, tablet, etc, con él. Lo podemos hacer por cable LAN directamente, o por wifi (para esto hay que conectarse a la red wifi que genera el router, no se puede usar otra red wifi).

Después en el navegador (Google, Chrome, Edge, etc.) tecleamos la dirección <u>http://192.168.1.1</u> y se mostrará la página de acceso al router. Tendremos que poner el nombre de usuario (es **admin** por defecto) y la contraseña.

15:03	ant ≑ ∎⊃	15:04 ant 🗢 ■)
AUTHORIZATION REQUI Please enter your username and password	tworks RED	AUTHORIZATION REQUIRED Please enter your username and password
Password	ø	Username admin Password Qm91HyNn
Log in	ى 10 س	Log in ▲A 192.168.1.1 Č < > (1) (1) (1)
· · · · ·		



La primera vez que se accede al router, obliga a cambiar la contraseña. Después se abre un Setup Wizard (asistente para configuración) que nos guiará en los siguientes pasos. Se puede elegir entre instalación básica o instalación avanzada. La instalación básica es suficiente para su posterior uso con el Casambi cloud gateway.

15	:06				al 🕆 🗖	Э
	(TEL	TONIK	A Net	works	Q	
		Basic		Adva	anced	
Stati	6	RUT2 View	M_R_00. Settings	07.06.3		
SY DEV	20	admi Chan	n ge passv	word		
LOC 25/	Reboot					
MEI R4	Logout					
FIRM RUT2	WARE VERS	ION .05.3				
INT	ERNAL M	DDEM (9 0		-52 dt	Bm
DATA	CONNECTIO	N				
A	A	19:	2.168 .1 .1	1	Ç	
<)	>	ᠿ	Ш	C	נ

Interesa usar el Setup wizard porque facilita la instalación. Si no se abre el setup wizard automáticamente, podemos buscarlo para abrirlo:

tatus > Overview			SYSTEM
SYSTEM (1)	CPU load: (0%)	In	Administration
DEVICE UPTIME		Status	Package Manager
LOCAL DEVICE TIME		()) Network	Firmware
MEMORY USAGE RAM: (0%) FLASE	H: (0%)	¢	Setup Wizard
FIRMWARE VERSION		Services	
		System	
INTERNAL MODEM	C		



Vamos siguiendo los pasos que nos indica el asistente:

Lo primero que podemos configurar es el idioma, pero solo hay una opción: Inglés. En el modo de configuración elegimos: Basic

15:07	al 🗢 🗈
TELTONIKA Netwo	orks Q
System > > General	
^ WebUI settings	
Language 🕐	
English	~
Configuration mode 📀	
Basic	~
^ General settings	
Current system time (
AA 192.168.1.1	S
< > 🗅 C	n G

Los General Settings, LAN configuration, DHCP configuration los dejamos como vienen por defecto y vamos pulsando en "NEXT" hasta llegar al menú de Mobile configuration

15:07 🖬 😤 💷	15:08	at 🗢 🚍	15:08	ati 🗢 💷
Configuration mode (2)	^ LAN configuration		^ DHCP configurat	tion
Basic ~	IPv4 address * 🕐		Enable DHCPv4	
	192.168.1.1		on on	
	IPv4 netmask * 💿		DHCPv4 mode 🛞	
^ General settings	255.255.255.0	~	Server	~)
Current system time (Start IP * 🕜	
25/6/2024, 13:07:53 Sync with browser			192.168.1.100	
Time zone ③	^ DHCP configuration		End IP * 💿	
UTC ~	Enable DHCPv4		192.168.1.249	
	on		Leaco timo	
Skip wizard Next	DHCPv4 mode 💿		12	
	Server	~	Hours	~)
onika Networks Solutions <u>www.teltonika-networks.co</u> r	Ctart ID * 🤊		Back Skin Wizard	Next
аА 192.168.1.1 Č	AA 192.168.1.1	C		
< > 🖞 🕮 🖸	< > 🖞 🗅		192.168.1.1	



En **Mobile configuration** se configura el APN del operador de telefonía y se introduce el PIN de la tarjeta SIM.

El APN sirve para configurar el acceso a Internet móvil. Cada operador de telefonía tiene su APN. En el caso de nuestra tarjeta SIM de Orange, lo detectó automáticamente, pero es posible que con otras tarjetas SIM de algunos otros operadores haya que configurarlo manualmente.

15:08	ati 🕆 💷
ystem > > Mobile	
^ Mobile configuration: mob1s1a1	I
Auto APN 💿	
on	
Provided APN: orangeworld	
PIN 🕐	
3726	
Back Skip wizard	Next

Continuamos hasta la pantalla de configuración de wifi.

Aquí podemos habilitar/deshabilitar la conexión Wifi del router y cambiar el nombre y la contraseña de la red wifi que genera el router.

15:09	ad 🗢 💼
ystem > > Wireless	
^ Wifi RUT200_38DB	1
Enable 🕐	
on	
SSID * 🕐	
RUT200_38DB	
Password ③	
k2K5SqWs	٢
Back Skip wizard	Next



Pasamos la pantalla siguiente de **RMS settings** sin modificar nada y ya nos aparece el botón de Finalizar (FINISH).

15:09	ail 😤 💷	15:09	ati 🗢 🗖
^ RMS settings	Connect	Port * ③	
Connection type 🕜			
Standby	~		
lostname * 💿		^ Status	
rms.teltonika-networks.com		Management status	S Standby
Port * ③ 15009		ConnectionFailure state registere to rms.t and add account	(Device is not ed in RMS. Please login eltonika-networks.com this device to your device list)
		Serial number	6001650545 🗇
∧ Status		LAN MAC	20:97:27:2A:38:D9 🗇
Management status	Standby	Next connection aft	er 05:51:25
ConnectionFailure (Device is state registered in RM to rms.teltonika- and add this dev	s not 5. Please login networks.com ice to vour	Back Skip wizar	d
AA 192.168.1.1	C	altonika Networks Solutions	www.teltonika-networ
() (1)	<u>п</u>	192	168.1.1

El router ya está configurado.

Se puede comprobar que funciona conectándonos a él por wifi o por cable e intentando navegar por internet.

RESET

En caso de olvido de la contraseña de acceso al Router, se puede resetear a los ajustes de fábrica presionando el botón RESET durante mas de12-20 segundos. Después habrá que volver a configurar el Router e introducir de nuevo el PIN de la tarjeta SIM.

Reset Button

The reset button is located on the {{{panel}}} of the device:



The reset button has two functions:

- Reboot the device. If the reset button is pressed for up to 4 seconds, the device will reboot. Start of the reboot will be indicated by the flashing of all 5 signal strength LEDs together with the green connection status LED.
- Factory reset. If the reset button is pressed for at least 12 seconds (by default), the device will perform a factory reset and reboot.
 NOTE: the default button hold time value (min time 12 seconds, max time 20 seconds) can be changed in the router's WebUI, from the System → Administration → General page.



FUNCIONES AVANZADAS

Accediendo al Router es posible hacer configuraciones mas avanzadas y también consultar el tráfico de datos y la potencia de la señal GSM (esto último es útil a la hora de querer optimizar la señal reorientando las antenas)

Mobile Usage Data Periods

You can navigate to different pages to display mobile data usage values over different periods of time. This includes:

- Day data usage values for the current day
- Week weekly data usage values
- Month monthly data usage values
- · Total data usage for the entire monitoring period
- The figure below is an example of the Day data usage graph:
- ✓ MOBILE USAGE



Today's usage *: 26.46 MB

Sent *: 14.18 MB

MODEM 🚺 DATA CONNECTION Connected STATE registered (home); LTE; 4G+ (LTE-A) **SIM CARD INFO** SIM 1 Ready **BYTES RECEIVED / SENT** 42.6 MB / 2.5 MB

https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUT200_Manual

https://teltonika-networks.com/cdn/products/2023/01/63b7fa7f395305-62244026/datasheet/rut200-datasheet-2023-v12.pdf

https://wiki.teltonika-networks.com/view/QSG RUT200

7

Received *: 12.28 MB



CONEXIÓN DE RUT200 CON CASAMBI CLOUD GATEWAY



El Casambi Cloud Gateway debe estar alimentado y vinculado a una red Casambi. La vinculación a la red Casambi se hace desde el menú GATEWAYS de la APP:



El conexionado mediante cable del Router RUT200 con el CASAMBI CLOUD GATEWAY es muy sencillo: Basta con conectar ambos puertos LAN mediante un cable con RJ45.

15:14	all 🗢 🖿)	
(Back Cloud Gatewa	y 😏 🛅	
DETAILS		
Casambi network nam	PAE NEIS	
Serial number C3M	1Z-J5XL-9262	En la App veremos:
Status	Online	 Estado/Status: Online Tipo de conexión: Ethernet
 Application version 	release-87	
CONNECTION		
Туре	Ethernet	
Name		
SETTINGS		
Gateway settings	>	



El conexionado mediante wifi requiere que indiquemos la red wifi y su contraseña. Esto se hace en los ajustes de Wi-Fi del Cloud Gateway en la App Casambi:

15:1	19		al 🗟 🔳
(Ba	ck Cloud Gatev	vay 📢	G 🗓
DETA	AILS		
	Casambi network na	me PA	E NEIS
¢	Serial number C3	MZ-J5	XL-9262
\otimes	Status		Offline
0	Application version	re	lease-87
CONI	NECTION		
туре	e		
Narr	ne		
SETT	INGS		
°	Gateway settings		>
((:•	Wi-Fi settings		>
		_	
15:2	21 -		י ם ? וה ה
< At	tras Wi -Fi setti r	ngs	0
+	Add manually		>
	Wi-Fi		
AVAI	Login to Wi-Fi ne RUT200_381	etwork DB	
RUT	K2K5SqWs	(0
wlar	Cancel	ОК	
OLF	Wifi_Guest		
OLF	Wifi		
18C	E94		
	P Contrase	ñas	
q	w e r t y	u	i o p
a	s d f g h	jŀ	< l ñ
ŵ	zxcv	o n	m 🗵
.?1	23 espacio		intro
)		,0,
0			Ŷ

https://www.olfer.com/media/attachment/file/c/a/casambi_cloud_gateway_installation_guide.pdf