



Tipo	Perfil				Descripción	Control de la App	
	ID del perfil	Modelo / Nombre	Icono	Modo del perfil			
Relé	39288**	Toggle		PWM/Elements{OHI, HWTemp}	Perfil Relé. Toggle switch para el control de la salida del relé. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil SI cambia el estado del relé.	OUT: Toggle button para la salida del relé (O)	OUT
	39289	iToggle		PWM/Elements{OHI, HWTemp}	Perfil Relé. Toggle switch independiente para el control de la salida del relé. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	OUT: Toggle button para la salida del relé (O)	OUT
	39290	Press		PWM/Elements{OHI, HWTemp}	Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Soltar el push button desactiva el relé de forma inmediata. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	OUT: Push button para la salida del relé (O)	OUT
	39291	Pulse 0.3s		PWM/Elements{OHI, HWTemp}	Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Presionar sobre el push button activará el relé durante 0.3 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	OUT: Push button para la salida del relé (O)	OUT
	39292	Pulse 1s		PWM/Elements{OHI, HWTemp}	Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Presionar sobre el push button activará el relé durante 1 segundo. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	OUT: Push button para la salida del relé (O)	OUT
	39293	Pulse 10s		PWM/Elements{OHI, HWTemp}	Perfil Relé. Push button independiente para el control de la salida del relé. Presionar sobre el push button activará el relé durante 10 segundos. El botón de todas las lámparas o pulsar/deslizar sobre el mismo icono del perfil NO cambia el estado del relé.	OUT: Push button para la salida del relé (O)	OUT
Misc.	39294	Presence		Sensor{OHI,HWTemp}	Perfil Presence. No aparece en la pestaña de lámparas. Se puede conectar un sensor de presencia tradicional para que el conjunto actúe como un sensor de presencia Casambi.	-	Aparece en la pestaña "Sensores"
	39295	Push Button x2		PushButton{OHI,HWT emp}	Perfil Push button x2. No aparece en la pestaña de lámparas. Se pueden conectar dos pulsadores de tipo normalmente abierto (N.A.)	-	Aparece en la pestaña "interruptores".
	39296	Repeater		PushButton{OHI,HWT emp}	Perfil Repeater. No aparece en la pestaña de lámparas. El dispositivo actuará únicamente como repetidor utilizando siempre una potencia radio de transmisión máxima de +8dBm en todas las redes.	-	Aparece en la pestaña "interruptores".

** Perfil predeterminado de fábrica.



Información adicional

Resumen de algunos términos y abreviaturas que se han utilizado a lo largo del documento.

Abreviación:	Descripción:
iToggle	La "i" de "iToggle" hace referencia a que el toggle switch del perfil es independiente del control de "Todas las lámparas" o del control que se hace al deslizar sobre el icono del perfil.



Historial de revisiones

Fecha:	Versión:	Descripción:
17/03/2025	1.0	Publicación inicial.