

#### CVB-60-xx-L20-P Fuente de alimentación con salida en tensión constante (CV) de perfil plano para LED

## Especificaciones

200-240Vca / 50/60Hz / FP>0,9 / Ta 45°C / Tc 90°C / IP44					
Modelo	Tensión de salida	Carga admisible	Corriente de entrada	Corriente nominal de salida	Potencia máxima de salida
CVB-60-12-L20-P	12V	0-60W	<0,5A	5A	60W
CVB-60-24-L20-P	24V	0-60W	<0,5A	2,5A	60W

### Protecciones

- Dispone de protección electrónica que desconecta la salida de la fuente de alimentación en caso de cortocircuito a la salida, sobrecarga, sobrecalentamiento o circuito abierto.
- Cuando el fallo desaparece, se resetea la protección y la fuente de alimentación reanudará automáticamente su funcionamiento.

### Normativas y marcas

- Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU
- Directiva de baja tensión 2014/35/EU



## Información importante para la instalación


- Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones antes de proceder a la instalación del equipo. La instalación debe ser realizada por un técnico cualificado.
- La luminaria LED debe conectarse a la fuente de alimentación antes de conectar la fuente de alimentación a la tensión de red. Si no se sigue este orden de conexión pueden causarse daños y se invalidará la garantía del producto.
- No hay partes útiles en el interior de la fuente de alimentación. El desmontaje de las tapas y la manipulación de los cables pueden dar lugar a daños en la fuente e invalidarán la garantía.
- No sobrecargue la fuente de alimentación.
- La longitud máxima de cable hacia la aplicación LED no debe superar los 2m para cumplir las normativas EMC.
- No se asumirán responsabilidades por los daños que puedan ocurrir si esta fuente de alimentación para LED se destina a otros usos para los que no está prevista o si se conecta de forma indebida.


# Instrucciones de montaje

Conecte la lámpara LED a la fuente de alimentación respetando la polaridad.

Cable de entrada: H03VVH2-F 2x0,75mm²
Cable de salida: H03VVH2-F 2x0,75mm²

# Distancias de montaje y dimensiones





INFINITUM POWER ES-V0.2 11 Oct 2022